

## Ausschaltverzögerung (Wischrelais EinWisch/AusWisch/Verzögert Einschaltverzögerung, kann hier auch ausgewählt werden einfach auf Type drücken)

Funktionsweise des Bausteins: Mit dem Funktionsbaustein Ausschaltverzögerung kann ein Verzögertes ausschalten der Verbraucher vorgeben werden. Das Ergebnisse einer Berechnung (z.B. Hysteresebaustein) kann damit verzögert ausgeschaltet werden.



Gehen Sie in der „Gerätekonfiguration“ auf „Regelungen“. Legen Sie mit dem „grünen Plus“ eine neue Steuerungsfunktion an.

Gehen Sie auf „Funktionen“ und legen Sie mit der „Ausschaltverzögerung“ einen neuen Baustein an.

Geben Sie bei „Name“ z.B. Klimaanlage ein.

Wählen Sie bei „Sensor/Zähler“ Ihren Funktions-baustein z.B.: Hysterese der für die Ausschaltverzögerung vorgesehen ist.

Bei „Schnittstelle“ geben Sie z.B.: DO\_Relais an.

Bei „Verzögerung“ geben Sie nun die geplante Ausschalt-verzögerung in Sekunden ein z.B. „10“

Bestätigen Sie mit „Ok“. Gehen Sie danach in die Gerätekonfiguration und drücken Sie „Speichern“.